

Sila Trafikljus

Skyttelsignal enkel uppstart med kod 1234

- Starta "slavenheten" genom att trycka på "Power ON" längst ner till höger
 - Vänta tills GPS har hittats och startmenyn kommer fram
 - Tryck på F5 (prog) inom 15 sekunder innan den självstartar
 - Slå in kod 1234
 - Välj "Slav" om den inte redan är det, tryck F5 (nästa)
 - Ljuset är nu i startläge. Fortsätt med nästa ljus, "Master"
-
- Starta "Masterenheten" genom att trycka på "Power ON" längst ner till höger
 - Vänta tills GPS har hittats och startmenyn kommer fram
 - Tryck på F5 (prog) inom 15 sekunder innan den självstartar Slå in kod 1234
 - Välj "Master" om den inte redan är det, tryck F5 (nästa)
 - Använd piltangenterna för att flytta markören och ställ in hastighet och avstånd mellan ljusen
 - Tryck F5 när inställningarna är klara
 - Tryck F1 (Start)
 - Signalerna startar upp, det tar någon minut

Inställning av grupp och radio – ställs in efter att programmering utförts

- Starta "slavenheten" genom att trycka på "Power ON" längst ner till höger
 - Vänta tills GPS har hittats och startmenyn kommer fram
 - Tryck på F3 "Radio". Viktigt att sätta värden är lika på både Master och Slav(ar)
 - Grundinställning
 - Driftform: 1 (0-2)
 - Frekvens: 0 (0-7)
 - Anläggningsnummer 1,2 eller 3 (1-3)
 - Effekt: 100 (0-100%) Ändra inte
 - Radio-värde: 15 (1-15)
- Tryck på F1 eller F5 för att gå tillbaka till startmeny

Viktigt

När ljusen inte används ute på väg, så ska de tas in i torr miljö och kontrolleras för skador i plasthus och kablage. Res upp ljusen och öppna alla luckor till lamporna och kontrollpanelen så att ev fukt vädras ut.

Scanna QR koden för ytterligare manualer och information:

