

# Sila Trafikljus

## Skyttsignal enkel uppstart med kod 1234

- Starta "slavenheten" genom att trycka på "Power ON" längst ner till höger
  - Vänta tills GPS har hittats och startmenyn kommer fram
  - Tryck på F5 (prog) inom 15 sekunder innan den självstartar
  - Slå in kod 1234
  - Välj "Slav" om den inte redan är det, tryck F5 (nästa)
  - Ljuset är nu i startläge. Fortsätt med nästa ljus, "Master"
- 
- Starta "Masterenheten" genom att trycka på "Power ON" längst ner till höger
  - Vänta tills GPS har hittats och startmenyn kommer fram
  - Tryck på F5 (prog) inom 15 sekunder innan den självstartar Slå in kod 1234
  - Välj "Master" om den inte redan är det, tryck F5 (nästa)
  - Använd piltangenterna för att flytta markören och ställ in hastighet och avstånd mellan ljusen
  - Tryck F5 när inställningarna är klara
  - Tryck F1 (Start)
  - Signalerna startar upp, det tar någon minut

Inställning av grupp och radio – ställs in efter att programmering utförts

- Starta "slavenheten" genom att trycka på "Power ON" längst ner till höger
- Vänta tills GPS har hittats och startmenyn kommer fram
- Tryck på F3 "Radio". Viktigt att sätta värden är lika på både Master och Slav(ar)
- Grundinställning

- Driftform:	1	( 0-2 )	
- Frekvens:	0	( 0-7 )	
- Anläggningsnummer	1,2 eller 3	( 1-3 )	
- Effekt:	100	( 0-100% )	Ändra inte
- Radio-värde:	15	( 1-15 )	

-Tryck på F1 eller F5 för att gå tillbaka till startmeny

### Viktigt

När ljusen inte används ute på väg, så ska de tas in i torr miljö och kontrolleras för skador i plasthus och kablage. Res upp ljusen och öppna alla luckor till lamporna och kontrollpanelen så att ev fukt vädras ut.

Scanna QR koden för ytterligare manualer och information:

