

Monteringstips minibåge med insticksrör

Det är viktigt att man monterar bågen så att plattan ligger dikt an mot asfalten. Det betyder att man måste sätta fundamentet djupare än brukligt. Alternativt att man gjuter direkt i hålet. Det viktigaste är att 60-röret som går ner i marken är väl förankrat. Får man en påkörning så ska den veka platsen vara svetsen på rörbågen. Det gör att man inte behöver gräva och göra om markarbetena utan kan byta ut bågen och svetsa fast den igen eller byta ut mot en ny båge beroende på skada.

