

# Monteringsanvisning: GS-Profil på fackverksstolpe

OBS! Tänk på att den breda sidan (80mm) ska ligga nedåt

